

NOTICE DE POSE DÉFLECTEUR FIXE SÉRIE 26

Le montage d'un déflecteur d'air doit se faire par une personne qualifiée. Lors de la réception du produit, s'assurer de l'état général (rayures, fissures, éclats...). Dans le cas où la pièce a été endommagée, prévenir Noviplast avant toute intervention.

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE EST INDISPENSABLE AVANT LE MONTAGE :

1



Présenter le produit sur le véhicule pour s'assurer de la bonne position

2



→ TOIT DU CAMION

Dégraisser les surfaces de collage et appliquer le primaire d'accrochage

3



Extruder un cordon de colle de $\varnothing 8$ sur la zone de collage du déflecteur



LAISSER UN ESPACE DE 1 CM SANS COLLE À L'AVANT DROIT ET GAUCHE AFIN DE PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU.

4



Poser le déflecteur sur le toit du véhicule et appliquer fortement

5



Faire un joint extérieur pour une meilleure étanchéité

SÉCHAGE : Laisser polymériser une nuit ou 10h avant tout roulage.

En aucun cas la Société NOVIPLAST ne pourra être mise en cause suite à des modifications techniques, esthétiques sur les produits.

Pour toutes demandes spéciales merci de contacter le service technique.



Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com